

アイロン転写シートの貼り付け方

用意するもの

- ・ドライ機能のあるアイロン
- ・硬めのアイロン台
- ・当て布（クッキングシート）

①硬めのアイロン台にアイロン転写シートを貼りたい面が平らになるように乗せます。

※段差があると綺麗に接着しません。

②アイロンを中温にします。（約 140℃～160℃）

※スチーム機能は使わずドライ機能で使用してください。

※アイロンによって温度表記が異なるためご使用のアイロンの説明書をご確認ください。

③アイロンシートのフィルム面（光沢のある面）を上にして、白い面が①の平らな面に接着するように置きます。

④当て布（クッキングシート）を被せて上から 15 秒強めにアイロンを押し当てます。※素材によって押し当てる秒数が異なります。様子を見ながら行なってください。

⑤当て布（クッキングシート）を外し、シートがしっかり冷めるまで待ちます。

⑥シートが覚めたらゆっくりフィルムを剥がします。

⑦アイロンシートを貼ったところにもう一度当て布（クッキングシート）をして、アイロンを上から 15 秒ほど押し当てます。

⑧アイロンと当て布（クッキングシート）を外して冷めたら完成です。